

softbank

スマートフォン						機種	転送機能適合	条件	非通知	330の状態	転送方法
機種	転送機能適合	条件	非通知	330の状態	転送方法	機種	転送機能適合	条件	非通知	330の状態	転送方法
iPhone 4	○PBAP	名に #カタカナ		3	25	001 H T Desire HD	○0PP	姓と名両方OK 半角不可 #全角カタカナ 一件送信のみ	無音	2	23
iPhone 3GS	○PBAP	0S4.12 名に #カタカナ		3	25	X01HT	×				
iPhone 3G	×	iOS 3.1.3				X03HT	×				
003 S H	○0PP	姓のみOK #全角カタカナ 半角不可 一件送信のみ	無音	3	24	X04HT	○PBAP	名の読みに #カタカナ		3	25
003 Z	○0PP	姓の読みに #全角カタカナ 半角不可 一件送信のみ	無音	2	33	X05HT	○PBAP	名の読みに #カタカナ		3	25
X01SC	○PBAP	名の読みに #カタカナ	無音	3	25	X06HT	×				
X02T	○PBAP	名の読みに #カタカナ	無音	3	25	X06HT II	○ 0PP	姓と名両方OK #全角カタカナ 半角不可 一件送信のみ	無音	2	23
X01T	×	プロフィール無し				X02NK	×				

プロフィール OPP対応						機種	転送機能適合	条件	非通知	330の状態	転送方法
001 N	×	プロフィール無し				930SH	○			3	31
001 S H	○		無音	3	24	931N	×	プロフィール無し			
002 S H	○		無音	3	24	931P	○			2	17
705SC	○		無音	1	2	931SC	○		無音	2	32
706N	×					931SH	○		無音	3	31
706P	○	一件送信のみ	無音	2	27	932SH	○		無音	3	31
707SC II	○	一件送信のみ	無音	2	27	933SH	○			2	13
708SC	○	一件送信のみ	無音	2	27	934SH	○		無音	3	18
813SH for Biz	×	プロフィール無し				935SH	○		無音	2	32
815SH	○					936SH	○		無音	2	31
820SC	×					940N	×	プロフィール無し			
821SC	○		無音	2	32	940P	○			2	17
822P	○	一件送信のみ	無音	2	22	940SC	○		無音	3	29
8 2 3 SH	○			3	13	940SH	○		無音	3	28
823T	○			2	31	941P	○			2	17
824SH	○		無音	3	13	941SC	○		無音	3	26
824T	○		無音	2	16	941SH	○		無音	3	28
825SH	○		無音	3	31	942P	○			2	21
830N	×	プロフィール無し				942SH	○		無音	3	19
830SC	○		無音	2	31	943SH	○		無音	2	14
830T	○		無音	2	31	944SH	○		無音	2	24
841N	×	プロフィール無し				945SH	○		無音	3	19
841SH	○		無音	3	19	DM001SH	○		無音	3	18
841SH s	○		無音	2	14	DM002SH	○		無音	3	18
842SH	○		無音	3	24	DM O O 3 SH	○		無音	3	18
910T	○		無音	1	16	DM O O 5 SH	○		無音	4	18
911T	○		無音	2	18	DM007SH	○		無音	4	18
920P	○		無音	2	17	N 8 2	×	プロフィール無し	無音		
920SC	○			2	32						
920SH YK	○		無音	3	31						
921P	○			2	15						
921SH	○		無音	3	31						
921T	○		無音	3	13						
922SH	○		無音	3	18						
923SH	○		無音	2	31						
930N	×	プロフィール無し									
930P	○			2	8						
930SC	○		無音	2	32						

HPS330の状態（転送時） リスト

- 1 携帯電話と接続後、携帯電話のBluetooth設定でプロフィール外し接続を切り受信待機
- 2 ペアリングモード状態にし受信待機
- 3 携帯電話と接続状態で受信待機
- 4 携帯電話と接続後、携帯電話のBluetooth設定でBluetoothをOFFにして待機

携帯電話からの電話帳転送方法 携帯電話操作リスト

- 1 電話帳→機能→Bluetooth送信→電話帳全件送信→機種名
- 2 電話帳→機能→Bluetooth全送信→機種名→暗証番号
- 3 電話帳→機能→赤外線/iC/BT→Bluetooth送信→全送信→機種名
- 4 電話帳→機能→Bluetooth送信→Bluetooth全件送信→機種名
- 5 電話帳→サブメニュー→データ送信→Bluetooth送信→全件送信→暗証番号→機種名
- 6 電話帳→機能→Bluetooth全送信→機種名→暗証番号
- 7 電話帳→メニュー→赤外線/iC/BT→Bluetooth送信→全送信→機種名
- 8 電話帳→MENU→Bluetooth送信→Bluetooth全件送信→機種名→暗証番号
- 9 電話帳→オプション→ビジネスカード送信→Bluetooth→機種名
- 10 電話帳→サブメニュー→Bluetooth送信→全件送信→ロックNo
- 11 設定→外部接続→データ一括送信→Bluetooth
- 12 電話帳→メニュー→Bluetooth送信→電話帳送信→機種名
- 13 設定→Bluetooth→一括データ送信→機種名→暗証番号→電話帳→送信
- 14 電話帳→メニュー→データ全件送信→Bluetooth→機種名→はい→はい
- 15 電話帳→メニュー→BT送信→アドレス帳全件送信→機種名→暗証番号→はい
- 16 設定→外部接続→Bluetooth→全件データ送信→アドレス帳→機種名→送信
- 17 電話帳→メニュー→Bluetooth送信→電話帳全件送信→機種名→暗証番号→YES
- 18 設定→外部接続→Bluetooth→一括データ送信→機種名
- 19 ツール→外部接続→Bluetooth→一括データ送信→機種名
- 20 電話帳→サブメニュー→Bluetooth全送信→ロックNo→機種名
- 21 電話帳→サブメニュー→Bluetooth送信→全件送信→暗証番号
- 22 電話帳→メニュー→外部機器送信→Bluetooth→機種名
- 23 連絡先→個人名→MENU→連絡先を送信→連絡先を送信→Bluetooth→送信→機種名
- 24 電話帳→メニュー→All menu→Bluetooth送信→全件送信→機種名→暗証番号
- 25 HPS330の音量ボタン（＋と－）を同時に1回押す（スマートフォンにアクセス許可でたらOK押す）
- 26 電話帳→メニュー→送信→Bluetooth→転送したい相手にチェック→送信→機種名
- 27 電話帳→メニュー→送信→Bluetooth→機種名
- 28 ツール→外部接続→Bluetooth→一括データ送信→機種名→暗証番号→電話帳→送信
- 29 メニュー→便利ツール→Bluetooth→Bluetooth全件送信→電話帳→暗証番号→機種名
- 30 電話帳→MENU→赤外線/iC/BT送信→Bluetooth全件送信→機種名→暗証番号
- 31 設定→外部接続→Bluetooth→一括データ送信→機種名→暗証番号→電話帳→送信
- 32 設定→外部接続→Bluetooth→全件データ送信→機種名→暗証番号→パスキー→電話帳→送信
- 33 電話帳→MENU→共有→Bluetooth→機種名

※この表は、転送機能に関する○×です。
○の携帯電話から転送登録すれば、×やスマートフォンでも着信時名前読み上げは可能です。